

ポストフレックス施工手順（接着剤+アンカー併用）



ポストフレックス、接着剤、アンカー、ハンマー、レンチ、ドリル、チョークを用意します



一度ベースをはずし、ベースの裏にまんべんなく接着剤約 300gを塗ります



ポストをセットし、ピンをハンマーで打ち込みます



ベースをセットし、芯棒をアンカー本体頂部に接するまで打ち込んで下さい



ベースの向きを整え、チョークでマーキングします



レンチでナットを締め込み、ベースを固定します



ベースを足で押さえながらドリルで穴をあけます。位置がずれないように、開けた穴にはアンカーを仮差込みして下さい



完成