

ポストフレックス施工手順（コンクリート用アンカー使用）



ポストフレックス、アンカー、ハンマー、
レンチ、ドリル、チョークを用意します

コンクリートアンカー
拡大写真



足でベースを押さえながらφ7.5mmのドリル
で穴を4箇所あけます。位置がずれないう
に注意して下さい



ポストをセットし、ピンを平らな面より
ハンマーで打ち込みます



レンチでアンカーを締め込み、
ベースを固定します



設置箇所の埃等を取り除きます
ベースの向きを整え、
チョークでマーキングします



完 成



施工上の注意

- ・ 施工の際はコンクリート上をよく清掃してから行ってください。
- ・ 下穴削孔用ドリルの径はφ7.5mm を使用して下さい。
- ・ レンチのソケットのサイズは10mm です。