# ポストフレックス施工手順（接着剤仕様）

①

ポスト、ベース、ピン（2本）、接着剤と
カナヅチ（たたけるもの）を用意します

②

ポストをベースに取付けます

③

ポストの平らな面から
ベースの穴にピンを差込みます

④

差込んだピンをカナヅチで
奥までたたき入れます

⑤

ベースのまわりをチョークで囲み、
接着剤を塗布する範囲を決めます

⑥

接着剤（主剤・硬化剤）を混ぜ合わせます

⑦

ベースの裏にまんべんなく接着剤約 300g
を塗ります

⑧

ポストフレックスを置いて、
向きを確認して完成